SKILTPRODUKSJON

Veiledning etter installering av WinPCSign 2018 Basic og Pro

For å komme i gang med å installere kartplotteren din, er det viktig å vite om den er koblet til via en seriell kabeltilkobling (den grå kabelen som følger med datamaskinen) eller om den er koblet til via USB-til-seriell adapter. En USB -adapter krever en driver som kan installeres med den lille medfølgende CD, og følg deretter veiledningen nedenfor.

USB-DRIVERE FOR ADAPTER KJØPT FRA OSS KAN NEDLASTES HER: https://www.datamarked.dk/download/126725/usb_seriel_driver_(1).zip

Hvis du har koblet kartplotteren via seriekabel uten USB-adapter, går du inn i enhetsbehandling ved å søke i søkefunksjonen på **DEVICE MANAGER**.

A	lle Apps	Dokumenter	Web	Mere 🔻	جې ····	
Bed	ste match			_		
	Enhedsha Kontrolpan	åndtering nel		>		
Inds	stillinger			_	Enhedshåndtering	
ē	Deltag kun	i MDM		>	Kontrolpanel	
ø	Adgang til a	arbejde eller sko	ole	>		
Søg	på internettet	t			🖬 Åbn	
Q	ENHEDSHÅ webresultater	NDTERING - Se		>		
Q	enhedshånd	dtering windo w	/s 10	>		
Q	enhedshånd	dtering driver		>		
Q	enhedshånd	dtering engelsk	c	>		
Q	ENHEDSHÅ	NDTERING				

Gå deretter under **PORTE (Com og LPT)**.

Se hvilken **COM**-port plotteren din er på, akkurat som på bildet her hvor den er på **COM4**.

📇 Enhedshåndtering			×
Filer Handling Vis Hjælp			
🗢 🔿 📅 🛛 🚰 💭			
			^
> 😹 Batterier			
> 📑 Billedenheder			
> 📓 Biometriske enheder			
> 🚯 Bluetooth			
> 🛺 Brugerstyrede inputenheder			
> 🛄 Computer			
> 👝 Diskdrev			
> 🧟 Dvd/cd-rom-drev			
> 🧾 Hukommelsesteknologienheder			
> 🦏 IDE ATA/ATAPI-controllere			
> 👰 Kameraer			
> 🍰 Lagerenhedscontrollere			
> 🕠 Lyd-, video- og spil-controllere			
> 🕠 Lydoutput og -input			
> 側 Mus og andre pegeredskaber			
> 🚽 Netværkskort			
> - Maturork initiastructure Devices			
💎 📮 Porte (COM og LPT)			
USB Serial Port (COM4)			
> Processorer			
> 🔚 Sensorer			
> 📲 Sikkerhedsenheder			
> Skærme			
N 🔜 Skærmkort			×

Så inne i **WinPCSign** må vi få tilgang til plotteren på COM-porten vi nettopp har blitt fortalt, (i eksemplet her COM4). Dette gjøres ved å starte WinPCSign og velge **SETTING** i toppmenyen og deretter velge underelementet **PLOTTER CODES**.

WinPCSIGN - [WinPCS1]	
L File Edit View Draw Text Tools Bitmap Shape	Setting Window Help
	Brush / Pen Att Att
20 10 N N 0 - - - - - - - - - - - - -	Setup
	Plotter codes
	Powerful computer ON/OFF
	Fill selected elements Ignore brush color Reset Toolbar

Trykk deretter på << Add / Remove plotter >>:



Her må du finne din plotter (i eksemplet her en Redsail RS720C) og trykke Add til og deretter OK:

Setup plotte	Add/Remove active plotter] ×
Port : LPT2	REDSAIL LP RS450C/15 A REDSAIL LP RS720C/24 REDSAIL LP RS800C/30 REDSAIL RS1120C/40 REDSAIL RS1360C/48 REDSAIL RS360C/12 REDSAIL RS360C/12 REDSAIL RS720C/24 AEDSAIL RS720C/24 REDSAIL RS720C/24 REDSAIL RS720C/24 REDSAIL RS720C/24 REFINE CC 1350	mands
Detect p	OK Cancel	F

Velg deretter **Port** og sett den til porten du fant i device manager (i eksemplet her var det COM4).

			Parameters	
EDSAIL RS7	20C/24	•	Communication	Commands
<-	< Add / Re	move Plotter >>	Velocity	Hardware
Port :		Baud Rate :	Accent/Sav	
COM1	-	9600 💌		<u> </u>
COM1 COM2	^	Device Manager	Help	
COM3 COM4		Add new driver	Cancel	
COM5 COM6	~		<u></u>	

Start plotteren på nytt ved å slå den av og på, og du er nå klar til å plotte.