


Guide til Redsail RS720C/RS1360C

Justering af skærehoved efter transport.


I nogle tilfælde ses det at skærehovedet har rystet sig løs under transport og derved ikke sidder korrekt. Se følgende billede:



Som det kan ses hænger hovedet her frit, men i nogle tilfælde kan det blot være det ene hjul (2 i bunden og 1 i toppen) som ikke er i skinnen.

SÅDAN MONTERES SKÆREHOVEDET IGEN KORREKT:

- 1) Når du står foran maskinen løftes venstre side af hovedet op i skinnen først, som vist på dette billede:



Vær især opmærksom på at det øverste hjul også placeres korrekt i samme ombæring.

- 2) Derefter laver du med et let løft og tryk indad imod maskinen, så det venstre hjul også placeres tilbage i skinnen som ses på dette billede:



- 3) Når hjulene igen er på plads, skal du (imens plotteren er slukket) med håndkraft kunne trække skærehovedet fra side til side uden besvær eller mislyde.