



GCC Expert II

Utskifting av folieklemme / Montering av ekstra klemme


Start med å finne stoppbraketten på skjæreplotteren.
Du finner den på høyre side av folieklemmeskinnen på baksiden av maskinen.



Fjern de to skruene som holder stoppbraketten på plass i skinnen.



Stoppebraketten kan nå fjernes.
Skift ut den defekte folieklemmen fra skinnen eller installer en ekstra klemme om ønskelig.





Vær oppmerksom på at folieklemmen må være i ulåst posisjon, ellers kan den ikke monteres på skinnen.

Låst posisjon



Ulåst posisjon



Sett tilbake stoppbraketten.



Skjæreplotteren er nå klar til bruk igjen.

Skulle det oppstå problemer er du mer enn velkommen til å kontakte oss på tlf: +47 21 98 88 88.